รุ่น Dive Torch

THE FLASH DIVE TORCH • MODEL 71

ไฟฉายลุยน้ำ-ดำน้ำ พร้อมแสงสำหรับพื้นที่มืดและเปียกชื้น

ลุยฝน ลุยน้ำ
พร้อมส่องต่อ

ปุ่มท้าย 2 จังหวะ

จับถนัดมือ พกสะดวก



5 โหมด
แรง / กลาง / ประหยัด / SOS / กระพริบ

30 เมตร
ความลึกสูงสุดตามข้อมูลสินค้า

18650
แบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้

จุดเด่นที่ออกแบบมาเพื่องานเปียก

ปุ่มท้าย 2 จังหวะ
กดเต็มเปิด-ปิด / กดครึ่งเปลี่ยนโหมด

แสงสว่างแรง
สำหรับใต้น้ำ รอบเรือ และพื้นที่มืดชื้น

จับถนัดมือ
ความยาวประมาณ 16 ซม.

ใช้ได้มากกว่าดำน้ำ
ตกปลา ท่าเรือ แค้มป์ และงานกลางแจ้ง

มีสายคล้องมือ
ช่วยลดโอกาสหลุดมือขณะใช้งาน

แบตเตอรี่เปลี่ยนได้
ใช้แบตเตอรี่ชาร์จซ้ำขนาด 18650

สว่างจริง รีวิวจริง ของตรงปก • รับประกันสินค้า 5 ปี ตามเงื่อนไขของร้านค้า

จัดจำหน่ายโดย FITFIRST Thailand
โทร 089-4545651
LINE @fitfirst

สแกน QR Code
สอบถาม / สั่งซื้อ

รายละเอียดการใช้งาน

THE FLASH DIVE TORCH • MODEL 71

วิธีใช้งานปุ่มไฟ

1. ใส่แบตเตอรี่ 18650 ให้ถูกข้ว แล้วหมุนปิดตัวไฟฉายให้แน่น
2. กดปุ่มท้ายเต็มจังหวะเพื่อเปิดไฟ
3. กดปุ่มครึ่งจังหวะเพื่อเปลี่ยนโหมด
4. กดปุ่มเต็มจังหวะอีกครั้งเพื่อปิดไฟ

ตรวจให้พร้อมก่อนลงน้ำ

ตรวจเกลียวและซีลให้สะอาด ไม่มีฝุ่นหรือทราย หมุนปิดทุกส่วนให้แน่น

เช็กแบตเตอรี่ ทดลองเปิดไฟ และทดลองเปลี่ยนโหมดก่อนลงน้ำ

ใช้สายคล้องมือทุกครั้ง เพื่อช่วยลดโอกาสหลุดมือระหว่างใช้งาน

ข้อมูลสินค้า

ประเภท	ไฟฉายมือถือกันน้ำ / ดำน้ำ
ระบบไฟ	5 โหมด: แรง / กลาง / ประหยัด / SOS / กระพริบ
แบตเตอรี่	18650 แบบถอดเปลี่ยนได้
ความยาว / สี	ประมาณ 16 ซม. / ดำ-เงิน
ความลึกสูงสุดตามข้อมูลสินค้า	ประมาณ 30 เมตร

การดูแลหลังใช้งาน

ห้ามเปิดตัวเครื่องหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ขณะสินค้าเปียก

หลังใช้ในน้ำทะเล ล้างภายนอกด้วยน้ำสะอาด เช็ดและผึ่งให้แห้ง

ประสิทธิภาพกันน้ำขึ้นอยู่กับการปิดเกลียวและซีลอย่างถูกต้อง

เหมาะกับดำน้ำ ตกปลา เรือ ท่าเรือ แค้มป์ปิ้ง และพื้นที่เปียกชื้น

จัดจำหน่ายโดย FITFIRST Thailand

โทร 089-4545651

LINE @fitfirst

สแกน QR Code

สอบถาม / สั่งซื้อ